


# AUTOMATIK

23:02:32


T0 S1 M0

Startprogramm: 7200


NCR: BEREIT



Ellipse GKN



P3G




P4C




0 Override[%] 50 100

Abrichtintervall: 78


Abrichtzähler : 0



Freiform



N Kant



2 Flächen GKN

Einrichten

MANUELL

PROGRAMM

DIAGNOSE

SPS  
Meldungen

PROG: %0  
SATZ: N0  
LOG. NR: 0

Auswahl ...

Ellipse GKN

P3G

P4C

Freiform

N Kant

2 Flächen  
GKN

zurück ...